

倉吉市防災行政無線

「コミュニティ放送」放送マニュアル



平成24年9月24日

倉吉市総務部防災安全課

TEL 22-8162

目 次

【自治放送器編】

接 続	．．．．．	1
通常放送	．．．．．	3
予約放送	．．．．．	5
予約確認と取り消し	．．．．．	8


【固定電話・携帯電話編】

接 続	．．．．．	10
通常放送	．．．．．	11
予約放送	．．．．．	13
予約確認と取り消し	．．．．．	16

接続


1 市の指定した電話番号に電話をかけます。

2 音声がかかります。



お電話ありがとうございます。
一回の録音時間は2分間です。

3 機能選択を促す音声が流れますので、行いたい機能を選択します。



機能を選択してください。

通常放送は ① を、

予約放送は ② を、

予約確認と取り消しは ③ を、

もう一度ガイダンスを聞くときは ⑥ を、

中止は ⑨ を、押してください。


4 選択した機能へ移ります。

⑥ を押した場合は ③ の音声が再度流れ、

⑨ を押すと終了し、電話が切れます。

通常放送

1 音声がかかります



通常放送の録音を開始します。

ピッと鳴りましたら録音を始めてください。

録音が終わりましたら ① を、

押してください。




録音完了後、① を押します

※録音時、2分間を超えた場合のガイダンスは以下の通りです。

録音時間が2分を経過しました。

再度録音する場合①を、中止する場合は⑨を、
入力してください。

2 ① を押して録音を終了すると、確認の音声がかかります。




放送内容を確定する場合は ① を、

放送内容を確認する場合は ② を、

録音をやり直す場合は ③ を、



中止は ⑨ を、押してください。


3 ① を押すと、確定し、終了します。以下の音声流れ、電話が切れます。





以上で手続きを終了しました。

・放送内容を確認する場合



  を押すと先ほど録音した音声は再生されます。

再生が終わると  の音声が流れます。確認は何度でも行うことができます。

・録音をやり直す場合

  を押すと始めからやり直しとなります。

・中止する場合

  を押すと、「処理を中止します」と流れ、電話が切れます。

予約放送

1 音声がかかります。



予約放送を行います。
放送日時を入力してください。

2 年月日時分を入力します。


例) ・ 2012年7月1日9時0分の場合

1207010900 とダイヤルします。

・ 2012年10月20日16時15分の場合

1210201615 とダイヤルします。

3 以下の確認の音声がかかります。番号を押してください。



放送日時は、12年7月1日9時0分です。

よろしければ ① を、

訂正する場合は ② を、

中止する場合は ⑨ を、押してください。

以上で処理を中止します。


4 日時を変更したい場合は ② を押してください。⑨ を押すと電話が切れます。

① を押せば以下手順に進みます。

(次のページに続きます)


(前のページの続きです)

5




予約放送の録音を開始します。
ピッと鳴りましたら録音を始めてください。
録音が終わりましたら ① を、押してください。

6



録音完了後、① を押します


※録音時、2分を超えた場合のガイダンスは以下の通りです。



録音時間が2分を経過しました。
再度録音する場合①を、中止する場合は⑨を、
入力してください。

7

① を押して録音を終了すると、確認の音声がかかります。



放送内容を確定する場合は ① を、
放送内容を確認する場合は ② を、
録音をやり直す場合は ③ を、
中止は ⑨ を、押してください。

8

① を押すと、確定し、終了します。以下の音声がか流れ、電話が切れます。



以上で手続きを終了しました。

・放送内容を確認する場合

8 2 を押すと先ほど録音した音声再生されます。

再生が終わると 7 の音声が流れます。確認は何度でも行うことができます。

・録音をやり直す場合

8 3 を押すと始めからやり直しとなります。

・中止する場合

8 9 を押すと、「処理を中止します」と流れ、電話が切れます。


予約確認と取り消し

1 音声がかかります。




予約放送の確認と取り消しを行います。
現在〇件の予約があります。

2 予約番号、予約年月日、録音内容が再生されます。




予約番号〇番、〇年〇月〇日〇時〇分の
放送内容です。
～録音内容再生～

3 1件の再生が終了するたびに、以下の音声がかかります。





この予約を取り消しする場合は ① を、
もう一度放送内容を聞く場合は ② を、
次の予約を確認する場合は ③ を、
終了は ⑨ を、押してください。

4 ① を押して予約をキャンセルした場合、以下の音声がか流れ、電話が切れます。





予約を一件取り消しました。
終了します。



・もう一度放送内容を聞く場合

  を押すと、もう一度予約番号が再生され、確認を行います。

・次の予約を確認する場合

  を押すと、次に行われている予約内容が流れます。

・中止する場合

  を押すと、「以上で処理を中止します」と流れ、電話が切れます。