

倉吉市防災行政無線

「コミュニティ放送」放送マニュアル



平成24年9月24日

倉吉市総務部防災安全課

TEL 22-8162

目 次

【自治放送器編】

接 続	．．．．．	1
通常放送	．．．．．	3
予約放送	．．．．．	5
予約確認と取り消し	．．．．．	8

【固定電話・携帯電話編】

接 続	．．．．．	10
通常放送	．．．．．	11
予約放送	．．．．．	13
予約確認と取り消し	．．．．．	16

接続



1 挿絵右下の ON/OFF ボタンを押します。



2 次に発信ボタンを押します。



3 接続されると以下の音声がかかります。



お電話ありがとうございます。
一回の録音時間は2分間です。



(次のページに続きます)

(前のページの続きです)

4 機能選択を促す音声流れますので、行いたい機能を選択します。



通常放送は 通常ボタン を、
予約放送は 予約ボタン を、
予約確認と取り消しは 確認ボタン を、
押してください。※



※ ダイヤル回線の場合、ボタンを押す前に「トーン切替」ボタンを押して下さい。



5 選択した機能へ移ります。

通常放送




1 音声がかかります




通常放送の録音を開始します。

マイクオンボタンを押してください。

録音が終わりましたらマイクオフボタンを、
押して、次に  を押してください。

2 以下の手順で録音を行います。



3



放送内容を確定する場合は  を、

放送内容を確認する場合は  を、

録音をやり直す場合は  を、

中止は  を、押してください。

4



 を押すと、手続きを終了し、確定します。以下の音声がかかります。

以上で手続きを終了しました。


ON/OFF ボタンを押してください。

5

ON/OFF ボタンを押して、終了します。




・放送内容を確認する場合


4  を押すと先ほど録音した音声再生されます。

再生が終わると **3** の音声が流れます。確認は何度でも行うことができます。

・録音をやり直す場合

4  を押すと始めからやり直しとなります。

・中止する場合

4  を押すと、

「処理を中止します。ON/OFF ボタンを押してください。」と流れます。ON/OFF ボタンを押して、終了してください。



予約放送



1 音声がかかります。



予約放送を行います。
放送日時を入力してください。

2 年月日時分を入力します。



例) ・ 2012年7月1日9時0分の場合

1207010900 とダイヤルします。

・ 2012年10月20日16時15分の場合

1210201615 とダイヤルします。

3 以下の確認の音声がかかります。番号を入力してください。






放送日時は、12年7月1日9時0分です。

よろしければ  を、

訂正する場合は  を、


中止する場合は  を、押してください。

4 日時を変更したい場合は  を押してください。  を押すと電話が切れます。
 を押せば以下手順に進みます。


(前のページの続きです)

5 音声がかかります。







予約放送の録音を開始します。
マイクオンボタンを押してください。
録音が終わりましたらマイクオフボタンを
押して、次に  を押してください。


6 ピッと鳴りましたら、以下の通りの手順で録音を行います。



7



放送内容を確定する場合は  を、
放送内容を確認する場合は  を、
録音をやり直す場合は  を、
中止は  を、押してください。

8  を押すと、確定し、手続きを終了します。以下の音声がかかります。




以上で手続きを終了しました。
ON/OFF ボタンを押してください。

9 ON/OFF ボタンを押して、終了します。




・放送内容を確認する場合


8  を押すと先ほど録音した音声再生されます。

再生が終わると 7 の音声が流れます。確認は何度でも行うことができます。

・録音をやり直す場合

8  を押すと始めからやり直しとなります。

・中止する場合

8  を押すと、

「処理を中止します。ON/OFF ボタンを押してください。」と
流れます。ON/OFF ボタンを押して、終了してください。



予約確認と取り消し



1 音声がかかります。



予約放送の確認と取り消しを行います。
現在〇件の予約があります。





2 予約番号、予約年月日、録音内容が再生されます。




〇番の放送内容です。〇年〇月〇日〇時〇分
～録音内容再生～

3 1件の再生が終了するたびに、以下の音声が流れます。



この予約を取り消しする場合は  を、
もう一度放送内容を聞く場合は  を、
次の予約を確認する場合は  を、
終了は  を、押してください。

4  を押して予約をキャンセルした場合、以下の音声が流れます。



予約を一件取り消しました。終了します。
ON/OFF ボタンを押してください。

5 ON/OFF ボタンを押して、終了します。



・もう一度放送内容を聞く場合



を押すと、もう一度予約番号が再生され、確認を行います。

・次の予約を確認する場合



を押すと、次に行われている予約内容が流れます。

・中止する場合



を押すと、

「処理を中止します。ON/OFF ボタンを押してください。」と流れます。ON/OFF ボタンを押して、終了してください。

